




# Węzeł W1




# Węzeł W4, Hp1




# Węzeł W5




# Węzeł Hp2, Hp3, Hp4




# Węzeł W7, W8




# Węzeł W12




# Węzeł W13



# Węzeł W14



# Węzeł W15



## UWAGA

- Do połączeń kołnierzowych stosować śruby ze stali nierdzewnej
- Przy zasuwach DN200 zaleca się stosowanie przy kołnierzach kształtek montażowych z żeliwa sferoidalnego.

<