



1. Przed przystąpieniem do prac należy potwierdzić rzędne, materiał i średnicę istniejącej sieci wodociągowej poprzez wykonanie odkrywek.
2. Przed przystąpieniem do prac należy potwierdzić rzędne istniejącego uzbrojenia poprzez wykonanie odkrywek.
3. Wykopy prowadzić z zachowaniem ostrożności ze względu na możliwość wystąpienia uzbrojenia terenu nienaniesionego na planach i profilach.